

Izolacyjny drążek do obsługi bezpieczników BM**ZDJĘCIA**

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: PN-EN 60832-1:2010

Długość: 600 mm
Masa: 850 g
Napięcie znamionowe: 1kV

Tolerancje długości i masy wynoszą $\pm 2\%$. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

OPIS

Izolacyjny drążek do obsługi wkładek bezpiecznikowych typu BM. Uchwyt zintegrowany jest z rurą z włókna szklanego, impregnowanego żywicą epoksydową. Wewnątrz rury znajduje się izolacyjny drążek obrotowy, wypełniony pianką poliuretanową, stanowiący podstawowy element izolacyjny narzędzia. Na rurze umieszczono ogranicznik, zapobiegający zsunięciu się dłoni użytkownika podczas pracy.

ZASTOSOWANIE

Dolna, obrotowa część drążka służy do regulowania wychylenia sworznia, który odpowiada za usztywnienie wkładki bezpiecznikowej w uchwycie. Narzędzie umożliwia obsługę wkładek bezpiecznikowych o wielkościach NH/WT 000, 00, 1, 2 i 3 w pracach pod napięciem, przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV. Drążek chroni użytkownika, zwiększając dystans od elementu znajdującego się pod napięciem.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Drążek należy przechowywać i transportować w torbie oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń. Drążek przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. W trakcie eksploatacji drążek należy chronić przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza takimi jak oleje, smary, terpentyna, benzyna czy kwasy. Zawilgocony suszyć w przewiewnym miejscu. Zabrudzenia usuwać suchą szmatką.

Izolacyjny drążek do obsługi bezpieczników BM

SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin drążka. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń uchwytu do BM,
- o braku widocznych uszkodzeń drążka,
- o poprawności działania uchwytu.

Drążek uszkodzony (uszkodzona powierzchnia drążka, pęknięcia części izolacyjnej lub gniazd wkładek bezpiecznikowych), silnie zużyty lub zabrudzony nie może być użyty w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia drążek należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

UWAGA!

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, drążek powinien zostać wycofany z użytkowania w pracach pod napięciem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzić zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA	
		Oględziny i sprawdzenie działania	Badanie elektryczne
przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór	Laboratorium
kiedy	Przed każdorazowym użyciem	raz na rok*	raz na rok*
w jaki sposób	Wzrokowo (oględziny)	Wzrokowo (oględziny)	wg. Instrukcji użytkowania

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej