

## H058S-PG potnik górny

## ZDJĘCIA



Średnica: 88 mm  
Grubość: 4 mm  
Masa: 2,2 g

Tolerancje długości i masy wynoszą  $\pm 2\%$ . Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

## OPIS

Potnik górny jest elementem wymiennym hełmów typu SECRA. Jest wykonany z weluru (PES + PE). Mocowany do pasów nośnych więźby **G113.1111**. Posiada wycięcia, przez które przeprowadzane są pasy nośne.

## ZASTOSOWANIE

Potnik górny jest przeznaczony do pochłaniania potu z części sklepienia głowy.

## PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Potnik górny należy przechowywać w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potnik górny przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Przy silnym zabrudzeniu lub przepoceniu, potnik wyprać ręcznie w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C i dokładnie osuszyć lub wymienić na nowy.

## SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin potnika. Kontrola okresowa również obejmuje oględziny.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o poziomu zużycia potnika.

Potnik uszkodzony, silnie zużyty lub zabrudzony należy wyprać ręcznie lub wymienić na nowy. W przypadku zawilgocenia należy go dokładnie osuszyć przed użyciem.

**H058S-PG potnik górny****UWAGA!**

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, potnik należy wymienić na nowy.

**CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
przez kogo	użytkownik	dozór
kiedy	przed każdorazowym użyciem	raz na rok*
w jaki sposób	wzrokowo (oględziny)	wzrokowo (oględziny)

*\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej*