

**H058S-PT potnik tylny****ZDJĘCIA**

Wymiary: (118 x 38) mm  
Grubość: 4 mm  
Masa: 1,5 g

Tolerancje długości i masy wynoszą  $\pm 2\%$ . Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

**OPIS**

Potnik tylny jest elementem wymiennym hełmów typu SECRA. Jest wykonany z weluru (PES + PE). Mocowany do wiązby **G113.1111** za pośrednictwem rzepów Velcro.

**ZASTOSOWANIE**

Potnik tylny jest przeznaczony do pochłaniania potu z części potylicznej głowy.

**PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA**

Potnik tylny należy przechowywać w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potnik tylny przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Przy silnym zabrudzeniu lub przepoceniu, potniki wyprać ręcznie w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C i dokładnie osuszyć lub wymienić na nowe.

**SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin potnika. Kontrola okresowa również obejmuje oględziny.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o poziomu zużycia potnika.

Potnik uszkodzony, silnie zużyty lub zabrudzony należy wyprać ręcznie lub wymienić na nowy. W przypadku zawilgocenia należy go dokładnie osuszyć przed użyciem.

**UWAGA!**

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, potnik należy wymienić na nowy.

**H058S-PT potnik tylny****CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
przez kogo	użytkownik	dozór
kiedy	przed każdorazowym użyciem	raz na rok*
w jaki sposób	wzrokowo (oględziny)	wzrokowo (oględziny)

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej