

Walizka uniwersalna z wkładem piankowym**ZDJĘCIA**

Wymiary zewnętrzne: 580x380x135 mm
Masa: 3,7 kg (bez narzędzi)

Masa walizki zależna od wyprofilowania wkładów piankowych. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

OPIS

Część główna walizki wykonana z czarnego polipropylenu. Przezroczyste uchylne wieko walizki wykonane z poliwęglanu. Walizka posiada dwa zapięcia do uchylnego wieka w kolorze czarnym i dwa zapięcia boczne w kolorze czerwonym do łączenia kilku walizek w zestaw. Posiada również uchwyt umożliwiający przenoszenie walizki w pozycji pionowej. Wewnątrz walizki umieszczone są wkłady piankowe wykonane z usieciowanego polietylenu, wyprofilowane do kształtu sprzętu lub narzędzi.

Możliwość dowolnej konfiguracji walizek, zależnej od rodzaju umieszczonego w niej sprzętu lub narzędzi.

ZASTOSOWANIE

Walizki przeznaczone są do odpowiedniego transportowania, składowania i segregacji narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Walizki przechowywać w stanie czystości. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni stosować ciepłą wodę (do 40 °C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu, dokładnie osuszyć. Wewnętrzne powierzchnie i wkładki piankowe oczyścić przy pomocy pędzla lub odkurzacza. Walizki przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Walizka uniwersalna z wkładem piankowym**SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin walizek. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych walizki, powierzchnie powinny być czyste, bez śladów uszkodzeń oraz innych widocznych wad,
- o stanu wkładów piankowych umożliwiających stabilne umiejscowienie narzędzi,
- o poprawności działania zapięć zatrzaskowych.

Walizki uszkodzone, silnie zużyte (mechaniczne uszkodzenia powierzchni, pęknięcia) lub zabrudzone nie mogą być użyte do przechowywania narzędzi. W przypadku zawilgocenia (w szczególności powierzchni wewnętrznej) walizkę należy dokładnie osuszyć.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (ogłędziny)	Wzrokowo (ogłędziny)

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej